

BLINKENDE LED

BEDEUTUNG & FEHLEBEHEBUNG

VERTUO NEXT

	0	1"	2"
1			
2			
3			...
4			 ...
5			   ...
6			  ...
7			  ...
8			  
9			 ...
10			 ...10"
11			     ...
12			

- 1 Knopf ist unbeleuchtet:** Maschine ist AUS > Siehe Punkte 1 & 10 in Fehlerbehebung*
- 2 Knopf leuchtet konstant weiß:** Maschine ist bereit
- 3 Regelmäßiges weißes Blinken:** Ein Mal/Sekunde: Kaffeezubereitung > Siehe Punkt 6 in Fehlerbehebung*
- 4 Schnelles oranges Blinken:** Zwei Mal/Sekunde: Reinigungsmodus > Siehe Punkt 6 in Fehlerbehebung*
- 5 Sehr schnelles oranges Blinken:** Drei Mal/Sekunde: Entkalkung/Entleerung > Siehe Punkt 6 in Fehlerbehebung*
- 6 Pulsierendes weißes Licht:** Aufleuchten zu konstant AN, dann AUS: Aufheizen > Siehe Punkt 7 in Fehlerbehebung*
- 7 Pulsierendes oranges Licht:** Verblasst zu AUS, dann AN: Abkühlen nach Überhitzung > Siehe Punkt 7 in Fehlerbehebung*
- 8 Oranges Licht blinkt zwei Mal sehr schnell, dann lange AUS:** Fehler > Siehe Punkte 7 & 8 in Fehlerbehebung*
- 9 Knopf leuchtet für 1,5 Sekunden orange, geht danach für 0,5 Sekunden AUS:** Wassertank ist leer > Siehe Punkt 5 in Fehlerbehebung*
- 10 Oranges Licht blinkt 5 Mal innerhalb von 10 Sekunden:** Werkseinstellungen werden wiederhergestellt
- 11 Oranges und weißes Licht blinken abwechselnd 3 Mal, danach konstant an:** Entkalkungsalarm > Siehe Punkt 11 in Fehlerbehebung*
- 12 Weißes Licht blinkt 2 Mal/Sekunde:** Software-Update



FEHLERBEHEBUNG

1	Knopf ist unbeleuchtet.	Das Gerät hat sich automatisch «AUS» geschaltet; drücken Sie den Knopf oder «ENTRIEGELN» Sie die Maschine.
2	Kein Kaffee, kein Wasser.	- Prüfen Sie, ob der Wassertank gefüllt ist. - Stellen Sie sicher, dass eine unbenutzte Kapsel in der richtigen Position eingelegt und der Hebel über das Schloss-Symbol hinaus geschlossen ist und drücken Sie den Knopf, um zu beginnen. - Öffnen Sie den Maschinenkopf und lassen Sie die Kapsel auswerfen. Führen Sie dann eine Reinigung gemäß des Abschnitts "Reinigung" durch.
3	Kaffee ist nicht heiß genug.	- Tasse mit heißem Trinkwasser aus dem Wasserhahn vorwärmen. - Entkalken, falls erforderlich.
4	Die Maschine startet nicht und das Licht ist konstant an.	Stellen Sie sicher, dass der Hebel korrekt verriegelt ist. Wenn Sie einen Kaffee oder Espresso zubereiten möchten, legen Sie eine unbenutzte Kapsel in der richtigen Position ein, stellen Sie sicher, dass der Hebel über das Schloss-Symbol hinaus richtig verriegelt ist und drücken Sie dann den Knopf, um die Zubereitung zu beginnen.
5	Die Maschine startet nicht und das Licht blinkt abwechselnd; 1x Blinken und 1x Pause.	Füllen Sie den Wassertank und drücken Sie den Knopf, um zu starten und stellen Sie sicher, dass der Hebel korrekt, über das Schloss-Symbol hinaus, verriegelt ist.
6	Licht blinkt, während die Maschine läuft.	- Wenn der Kaffee normal fließt, bedeutet dies, dass die Maschine korrekt funktioniert. - Fließt nur Wasser, bedeutet dies, dass die Maschine gerade eine vom Benutzer gestartete Aktion (Reinigung, Entkalkung oder Entleerung) durchführt. Schauen Sie sich bitte die entsprechenden Stellen der Bedienungsanleitung an. - Schalten Sie die Maschine AUS, indem Sie den Button für 3 Sekunden gedrückt halten, drücken Sie ihn dann erneut, um die Maschine AN zu schalten. Warten Sie nun etwa 20 Minuten, damit die Maschine nach intensiver Nutzung abkühlen kann.
7	Licht blinkt und die Maschine läuft nicht.	- Es wird einige Zeit dauern, bevor der Kaffee fließt (bedingt durch das Lesen des Barcodes und das Anfeuchten des Kaffees). - Prüfen Sie, ob eine unbenutzte Kapsel in der richtigen Position eingelegt und der Hebel korrekt verschlossen ist. Drücken Sie dann den Knopf zum Starten. - Füllen Sie den Wassertank und drücken Sie den Knopf, um zu starten. - Schalten Sie die Maschine AUS, indem Sie den Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, drücken Sie ihn dann erneut, um die Maschine AN zu schalten. Warten Sie nun etwa 20 Minuten, damit die Maschine nach intensiver Nutzung abkühlen kann.
8	Licht blinkt abwechselnd 2x Blinken und 1x Pause. Maschine läuft nicht.	- Bei gewöhnlicher Zubereitung von Kaffee/Espresso: - Entriegeln Sie den Hebel und öffnen Sie den Maschinenkopf, um zu prüfen, ob eine unbeschädigte Kapsel in richtiger Position eingelegt ist. - Prüfen Sie, ob der Hebel in der "VERRIEGELT" Position steht. - Stellen Sie sicher, dass der Wassertank gefüllt ist. - Während der Entkalkung, Entleerung oder Reinigung: Stellen Sie sicher, dass die Kapsel ausgeworfen ist und prüfen Sie, ob der Hebel in der "VERRIEGELT" Position steht. - Während der Füllmengen-Programmierung: Stellen Sie sicher, dass die Kapsel richtig eingelegt ist und schauen Sie sich das entsprechende Kapitel an. - Wenn das Problem weiterhin besteht: - Entriegeln Sie den Hebel und öffnen Sie den Maschinenkopf. - Ersetzen Sie die Kapsel (sofern nötig). - Ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn nach 10 Sekunden erneut ein. - Schließen Sie den Maschinenkopf und drücken Sie den Knopf, um die Maschine anzuschalten und erneut, um den Bezug zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht: Wenden Sie sich an Nespresso.
9	Undichtigkeit oder ungewöhnlicher Kaffeefluss.	Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig positioniert ist.
10	Maschine schaltet sich AUS	Die Maschine schaltet sich nach 2 Minuten der Nichtnutzung aus, um Energie zu sparen. Schauen Sie sich den Paragraphen "Energiesparkonzept" an.
11	Licht blinkt abwechselnd 3 Mal und bleibt dann konstant an.	Entkalkung erforderlich: Die Maschine kann nach diesem Alarm nur noch einige Male benutzt werden, bis die Entkalkung zwingend erforderlich ist.
12	Kaffeesatz in der Tasse:	Führen Sie zwei Mal den Reinigungsvorgang durch. Schauen Sie sich den Paragraphen "Reinigung" an.